# **EN-264**

# CODIFICADOR Y TRANSCODIFICADOR DVB MPEG-4 HDTV





# **NOTAS SOBRE SEGURIDAD**

Antes de manipular el equipo leer el manual de instrucciones y muy especialmente el apartado PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD.

El símbolo Sobre el equipo significa "CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES". En este manual puede aparecer también como símbolo de advertencia o precaución.

Recuadros de ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES pueden aparecer a lo largo de este manual para evitar riesgos de accidentes a personas o daños al equipo u otras propiedades.



# ÍNDICE

1	GE	NERALIDADES	. 1
	1.1	Descripción	. 1
	1.2	Características	
	1.3	Especificaciones	. 2
2	PR	ESCRIPCIONES DE SEGURIDAD	. 5
	2.1	Generales	. 5
	2.2	Ejemplos Descriptivos de las Categorías de Sobretensión	. 6
3	INS	STALACIÓN	. 7
	3.1	Paneles e Interfaz	. 7
4	ES	TRUCTURA DE MENÚ E INSTRUCCIONES DE USO	. 9
	4.1	Estructura de menú y funcionamiento1	11
	4.1		
	4.1		
		1.3 Menú Transcode Setup1	
		1.4 Menú IP Board Setup Salida IP2	
	4.1	The mena is bear a becap be made in the mena in the me	
	4.1	··- ··-·	
		1.7 Menú Output Setup	
		1.8 Menú System	
	4.2	Instalación	
5		ANTENIMIENTO	
	5.1	Sustitución del fusible	
	5.2	Recomendaciones de Limpieza3	30





# CODIFICADOR Y TRANSCODIFICADOR DVB MPEG-4 HDTV EN-264



# 1 GENERALIDADES

## 1.1 Descripción

El EN-264 es un codificador y transcodificador HD que cumple plenamente con el estándar H.264. El EN-264, con una placa integrada TSoIP, trabaja con TS sobre IP o entradas ASI para transcodificar. También puede recibir entradas HD-SDI, HDMI o YPbPr alternativamente para codificar. La salida final está disponible en formato IP o ASI. Con una calidad de imagen extraordinaria y una significativa liberación de ancho de banda, el EN-264 es la mejor opción para una codificación de alta calidad y la migración de MPEG-2 a H.264.

Funciones	EN-264
Entrada HD SDI	√
Entrada HDMI	√
Entrada Y/Pb/Pr	√
Entrada CVBS	√
Entrada Audio 1	√
Entrada Audio 2	√
Entrada ASI	√
Salida ASI (x2)	√
Salida TS sobre IP 10/100M (6 Multicast)	√
Control remoto	√
RS-232	√



#### 1.2 Características

- Cumple con H.264 High Profile 4.0 y Main Profile 4.0.
- Transcodificación TS-TS MPEG-2 HD a H.264 HD/SD o de MPEG-2 SD a H.264 SD.
- Soporta multiplexación TS. Puede re-multiplexar programas codificados y programas de entrada ASI en un TS stream.
- Soporta full HD 1080i.
- Multiples entradas: HDMI, HD-SDI, YPbPr y CVBS para codificación.
- Soporta modo de codificación VBR y CBR.
- Soporta Remux y puede editar la tabla de información PSI/SI.
- Salida TS sobre IP 10M/100M Base-T.
- Auto-guardado al apagar.

# 1.3 Especificaciones

Compresión y entrada de vídeo Interfaz de Entrada

Formato de compresión

Bit rate de compresión

Compresión y entrada de audio

Formato de Compresión Tasa de muestreo de la señal Tasa de Compresión

Tipo de entrada

HD / SD-SDI / HDMI / YpbPr / Interfaz de vídeo CVBS.

Codificación AVC(H.264).

2~20 Mbps.

MPEG1 Layer 2.

48KHz.

32~256Kbps/64~448Kbps/AC3.

Interfaz de audio para el balanceo o desbalanceo analógico, audio digital HD/SD-

SDI/HDMI.

Entrada de datos en serie DVB-ASI

Tipo de Interfaz Modo de Datos Longitud de Paquete Nivel de la Señal

Salida de datos en serie DVB-ASI

Tipo de Interfaz Modo de Datos Longitud de Paquete Nivel de Señal Tasa de Bit 75  $\Omega$  Interfaz BNC. Modo Byte 188/204 Bytes 800 ±80 mV.

75  $\Omega$  Interfaz BNC. Modo Byte. 188Bytes. 800±80 mV. 1.5-67 Mbps (ajustable).

Página 2 05/2013



Salida TS sobre IP

**100Base-T** RJ-45. **Máxima tasa de bit de salida** 70Mbits/s.

UDP/RTP Protocolo de transporte UDP/RTP, Multicast o

Unicast.

Protocolo de control Multicast IGMPV2.

**ALIMENTACION** 

**Tensión** 90-250 VAC - 50/60 Hz.

Consumo 19 W.

**CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO** 

Altitud Hasta 2000 m. Margen de temperatura De 0 °C a 45 °C.

Humedad relativa máxima 80 % (hasta 31 °C), decreciendo linealmente

hasta el 50 % a 40 °C.

**CARACTERISTICAS MECANICAS** 

**Dimensiones** 440 (An.) x 44 (Al.) x 240 (Pr.) mm.

Peso 3kg.

#### **ACCESORIOS INCLUIDOS**

1 x Cable coaxial.

- 1 x Cable de red CA-05.
- 4 x Adaptadores RCA-BNC.
- 2 x Adaptadores RCA-Audio.
- 1 x Adaptador DB9-Audio (Left and right).
- 2 x Asas para rack.
- 1 x Certificado de Garantía.

#### RECOMENDACIONES ACERCA DEL EMBALAJE

Se recomienda guardar todo el material de embalaje de forma permanente por si fuera necesario retornar el equipo al Servicio de Asistencia Técnica.



Página 4 05/2013



# 2 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD

#### 2.1 Generales

- \* La seguridad puede verse comprometida si no se aplican las instrucciones dadas en este Manual.
- Utilizar el equipo solamente en sistemas con el negativo de señal conectado al potencial de tierra.
- Este es un equipo de Clase I, por razones de seguridad debe conectarse a líneas de suministro con la correspondiente toma de tierra.
- Este equipo puede ser utilizado en instalaciones con Categoría de Sobretensión I y ambientes con Grado de Polución 2.
- Al emplear cualquiera de los siguientes accesorios debe hacerse sólo con los tipos especificados a fin de preservar la seguridad:

Cable de red.

- Tener siempre en cuenta los márgenes especificados tanto para la alimentación como para la medida.
- Recuerde que las tensiones superiores a 70 V DC ó 33 V AC rms son potencialmente peligrosas.
- \* Observar en todo momento las condiciones ambientales máximas especificadas para el aparato.
- \* El operador solo está autorizado a intervenir en:
  - Cambio de fusibles que deberán ser del tipo y valor indicados.
  - En el apartado Mantenimiento se dan instrucciones específicas para estas intervenciones.
  - Cualquier otro cambio en el equipo deberá ser efectuado exclusivamente por personal especializado.
- El negativo de señal se halla al potencial de tierra.
- No obstruir el sistema de ventilación del equipo.
- Utilizar para las entradas / salidas de señal, especialmente al manejar niveles altos, cables apropiados de bajo nivel de radiación.
- Seguir estrictamente las recomendaciones de limpieza que se describen en el apartado Mantenimiento.



Símbolos relacionados con la seguridad:



## 2.2 Ejemplos Descriptivos de las Categorías de Sobretensión

**Cat I** Instalaciones de baja tensión separadas de la red.

Cat II Instalaciones domésticas móviles.

Cat III Instalaciones domésticas fijas.

Cat IV Instalaciones industriales.


Página 6 05/2013



# 3 INSTALACIÓN

#### 3.1 Paneles e Interfaz

#### Panel Frontal



A1 POWER Indicador de encendido. La luz verde significa que está encendido.

ASI IN

Es el indicador de señal de entrada ASI. La luz verde significa que la señal de entrada ASI es correcta. Cuando la luz está apagada significa que no hay señal de entrada ASI. (Nota: Cuando la IP está en modo IP IN, esta luz muestra el estado de

la IP IN)

A3 ENCODER Indicador de señal de codificación. La luz verde significa que está codificando correctamente. Cuando la luz está apagada significa que la codificación no funciona.

A4 LCD Pantalla LCD 2 x 20.


◆, ▶ Se utiliza para mover el cursor.

**ENTER** Se utiliza para entrar en un nivel de menú inferior o confirmar las selecciones.

EXIT Se usa para pasar a un nivel superior o para cancelar las selecciones.



# Panel posterior




B1	TS/IP	Sálida de TS sobre IP entrada.
B2	ASI IN	Interfaz de entrada ASI.
B3-B4	ASI OUT	Interfaz de salidas ASI, B3 y B4 tienen los mismos contenidos
B5	HDMI	Interfaz de entrada HDMI.
B6	HD/SD SDI IN	Interfaz de entrada HD/SD SDI.
B7	CVBS	Interfaz de entrada de vídeo compuesto.
B8,B9,B10	Y,Pb,Pr	Interfaz de entrada del componente analógico.
B11	AUDIO	Interfaz de entrada de audio-2.
B12	AUDIO	Interfaz de entrada de audio-1.
B13	CONTROL	Interfaz de red para el control remoto.
B14	RS-232	Interfaz serie.
B15	GND	Conexión a tierra.
B16	Alimentación	Entrada AC 90 ~ 250V.
B17	Fusible	Fusible de alimentación.
B18	1/0	Interruptor de encendido / apagado.

Página 8 05/2013



# 4 ESTRUCTURA DE MENÚ E INSTRUCCIONES DE USO.








Figura 3.-

Página 10 05/2013



## 4.1 Estructura de menú y funcionamiento

Después del encendido, aparece una pantalla LCD de 2 filas  ${\bf x}$  20 símbolos de información.

La primera fila muestra el nombre del producto; la segunda fila muestra la dirección IP local. Pulse **ENTER** para entrar en el menú principal:




Figura 4.-

#### 4.1.1 Status

Incluye tres opciones que muestran los parámetros de la interfaz de entrada. La estructura de menús es tal como sigue:




Figura 5.-

Menú ASI Input Bit Rate

Muestra la tasa de bits (bit rate) total y efectiva del Transport Stream – ASI en la entrada.

Nota: Cuando la IP está configurada en el modo de entrada, en esta opción se muestra el bit rate total y

el bit rate efectivo de la entrada IP.

Menú Encoder Bit Rate

Muestra la tasa de bits (bit rate) total y efectiva a la salida del codificador

Menú Video Input Format

Muestra el formato del vídeo de entrada (no se puede

asegurar para todos los formatos de vídeo).



#### 4.1.2 Menú Encoder Setup

Incluye 6 opciones para configurar los parámetros del codificador. Las opciones disponibles de este menú son:




Figura 6.-

Menú Work Mode

Incluye las opciones de codificación y transcodificación. Si desea codificar programas ajústelo a modo *Encode*.

Si quiere transcodificar programas ajústelo a modo *Transcode.* El menú cambia según la opción seleccionada

Menú Encoder Start

Pulse **ENTER** para iniciar la codificación con los parámetros definidos.

Pulse **EXIT** para salir del menú y seguir editando los parámetros de codificación.

**Nota**: Después de configurar todos los parámetros, pulse **ENTER** para guardarlos e iniciar la codificación.

Menú Video Setup

Incluye las opciones: Video Rate Ctl, Format, Video Bit Rate, Aspect Ratio y Video Input Source.

Video Rate Ctl:

Entre en el menú para seleccionar entre CBR o VBR. Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Format:

Entre en el menú para seleccionar el formato de vídeo de entrada. Las opciones disponibles son las siguientes:

1920x1080i 29.97, 1920x1080i 25, 1440x1080i 29.97, 1440x1080i 25, 1280X720p 59.94, 1280X720 p 50, 720X480i 29.97, 720X576i 25

A continuación pulse **ENTER** para confirmar la configuración.

**Nota:** por favor, asegúrese que la resolución seleccionada es la misma que la resolución real de la fuente de video importada.

Página 12 05/2013



Video Bit Rate: Entre en el menú para configurar el bitrate del video

codificado. Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Aspect Ratio: Entre en el menú para configurar la proporción de

aspecto del vídeo entre 4:3 y 16:9. Pulse ENTER para

confirmar los cambios.

Video Input Source: Entre en el menú para seleccionar la fuente de entrada

de vídeo. Las opciones disponibles son las siguientes:

SDI Video; HDMI Video; Composite Video (soporte sólo para Standard Definition); YPbPr Video (soporte

sólo para High Definition).

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú Audio Setup Incluye las opciones Audio 1 Format, , Audio 1 Bit Rate,

、Audio1 Channel、, Audio1 Level、, Audio1 Input Source、, Audio1 SDI EMB、, Audio2 Bit Rate, 、Audio2 Channel、, Audio2 Level、, Audio2 Input Source y

Audio2 SDI EMB.

**Audio1 Format**: Entre en el menú para seleccionar el formato de audio:

MPEG1 Layer2.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Audio 1 Bit Rate: Entre en el menú para ajustar el bitrate de audio. Las

opciones disponibles son las siguientes:

32kbps; 48kbps; 56kbps; 64kbps; 80kbps; 96kbps; 112kbps; 128kbps; 160kbps; 192kbps; 224kbps;

256kbps; 320kbps; 384kbps.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Audio1 Channel: Entre en el menú para ajustar el canal de audio. Las

opciones disponibles son Mono, Stereo.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Audio1 Level: Entre en el menú para ajustar el volumen de salida del

codificador de audio. El rango de regulación de volumen esta entre +6 y -17 dB o bien MUTE (en silencio). Pulse

**ENTER** para confirmar los cambios.

Audio1 Input Source:

Entre en el menú para seleccionar la fuente de codificación de audio. Las opciones disponibles son las

siguientes:

SDI Audio; HDMI Audio; Composite2; Composite1.



Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Página 14 05/2013



Audio1 SDI EMS: Entre en el menú para seleccionar entre las opciones

siguientes:

EMS1; EMS2; EMS3; EMS4.

Pulse ENTER para confirmar los cambios (Nota: esta opción está activa sólo cuando la fuente de entrada de

Audio1 es SDI Audio).

Audio2 Format: Entre en el menú para seleccionar el formato de audio:

MPEG1 Layer2.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Audio2 Bit Rate: Entre en el menú para ajustar el bitrate de audio. Las

opciones disponibles son las siguientes:

32kbps; 48kbps; 56kbps; 64kbps; 80kbps; 96kbps; 112kbps; 128kbps; 160kbps; 192kbps; 224kbps;

256kbps; 320kbps; 384kbps.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Audio2 Channel: Entre en el menú para ajustar el canal de audio. Las

opciones disponibles son Mono, Stereo.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Audio2 Level: Entre en el menú para ajustar el volumen de salida del

codificador de audio. El rango de regulación de volumen esta entre +6 y -17 dB o bien MUTE (en silencio). Pulse

**ENTER** para confirmar los cambios.

Audio2 Input Source:

Entre en el menú para seleccionar la fuente de

codificación de audio. Las opciones disponibles son las

siguientes:

SDI Audio; HDMI Audio; Composite2; Composite1.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.



Audio2 SDI FMS:

Entre en el menú para seleccionar entre las opciones

siguientes:

EMS1; EMS2; EMS3; EMS4.

Pulse ENTER para confirmar los cambios (Nota: esta opción está activa sólo cuando la fuente de entrada de

Audio2 es SDI Audio).

Menú Encoder Bit Rate

Entre en el menú para seleccionar el Bit Rate del Transport Stream. Hay que tener en cuenta que el valor del TS Bit Rate debería ser mayor que la suma de bitrate de vídeo y de audio.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú Advanced Setup

Incluve las opciones: Output PMT PID. Output Video PID. Output Audio1 PID, Output Program Num, Output PCR PID, Output Service Name, Output Audio2 PID y PTS Time Set.

Output PMT PID:

Entre en el menú para configurar el identificador de paquete de la tabla de mapa del programa a la salida del

transport stream codificado.

Nota: El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y cada PID debe ser diferente.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Output Video PID:

Entre en el menú para configurar el identificador de paquete del vídeo de salida.

Nota: El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y

cada PID debe ser diferente.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Output Audio 1 PID: Entre en el menú para configurar el identificador de

paquete de audio a la salida.

Nota: El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y

cada PID debe ser diferente.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Output Program Num

Entre en el menú para configurar el número de

programa de salida.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Página 16 05/2013



Output PCR PID: Entre en el menú para configurar el identicador de

paquete de la referencia de reloj del programa.

Nota: El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y

cada PID debe ser diferente.

Pulse ENTER para confirmar la configuración.

Output Service Name

Entre en el menú para configurar el nombre del servicio

a la salida.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Output Audio2 PID: Entre en el menú para configurar el identificador de

paquete de audio a la salida.

Nota: El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y

cada PID debe ser diferente.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

PTS Time Set: Entre en el menú para configurar la sincronización de

audio y vídeo.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

## 4.1.3 Menú Transcode Setup

Incluye 10 opciones para configurar los parámetros del transcodificador. Las opciones disponibles de este menú son:




Figura 7.-



Menú Work Mode Incluye las opciones de codificación y transcodificación.

Si desea codificar programas seleccione la opción

Encode.

Si desea transcodificar programas seleccione la opción

Transcode.

El menú cambiará según la opción seleccionada.

Menú Transcoder Start Pulse ENTER para iniciar la transcodificación con los

parámetros definidos.

Pulse EXIT para salir del menú y seguir editando los

parámetros de transcodificación.

Nota: Después de configurar todos los parámetros, pulse

**ENTER** para guardarlos e iniciar la codificación.

Menú Video Setup Incluye las opciones: Video Rate Ctl, Format, Video Bit

Rate y Aspect Ratio.

Video Rate Ctl: Entre en el menú para seleccionar entre CBR o VBR.

Pulse ENTER para confirma los cambios.

Format: Entre en el menú para seleccionar el formato de vídeo

de entrada. Las opciones disponibles son las siguientes:

1920x1080i 29.97, 1920x1080i 25, 1440x1080i 29.97, 1440x1080i 25, 1280X720p 59.94, 1280X720p 50,

720X480i 29.97, 720X576i 25, 704x480i 29.97, 704x576i 25

A continuación pulse ENTER para confirmar la

configuración.

Video Bit Rate: Entre en el menú para configurar el bitrate del video de

salida.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Aspect Ratio: Entre en el menú para configurar la proporción de

aspecto del vídeo entre 4:3 y 16:9.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú Audio Setup Incluye las opciones Audio1 Format, Audio2 Format,

Encode Audio2 Bit Rate, Encode Audio2 Channel, Encode Audio2 Level, Encode Audio2 Source y Encode

SDI Audio2.

Audio1 Format: Entre en el menú para seleccionar el formato de audio:

MPEG1 Layer2; AC3; MPEG2 AAC.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Página 18 05/2013



Audio2 Format: Entre en el menú para seleccionar el formato de audio:

MPEG1 Layer2; AC3; MPEG2 AAC.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Encode Audio2

Bit Rate:

Entre en el menú para ajustar el bitrate de audio. Las

opciones disponibles son las siguientes:

32kbps; 64kbps; 128kbps; 192kbps; 256kbps;

384kbps.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Encode Audio2 Channel:

Entre en el menú para configurar el canal de audio. Las

opciones disponibles son: Mono; Stereo.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Encode Audio2

Level:

Entre en el menú para ajustar el volumen de audio. El rango de regulación de volumen esta entre +6 y -17 dB o

bien MUTE (en silencio).

**Encode Audio2** 

Source:

Entre en el menú para seleccionar la fuente de audio.

Las opciones disponibles son: SDI, HDMI, Composite2 y

Composite1.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Encode SDI

Audio2: Entre en el menú para seleccionar entre EMS1, EMS2,

EMS3, EMS4.

Nota: Esta opción está activa sólo si la fuente de entrada

de Audio2 es SDI Audio.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú Transcoder Bit Rate:

Entre en el menú para seleccionar el Bit Rate del

Transport Stream. Hay que tener en cuenta que el valor del TS Bit Rate debería ser mayor que la suma de bitrate

de vídeo y de audio.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.



Menú Advanced Setup: Incluye las opciones:

Out PMT PID: Entre en el menú, para configurar el identificador de

paquete de la tabla de mapa del programa, a la salida

del transport stream codificado.

Nota: El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y

cada PID debe ser diferente.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Out Video PID: Entre en el menú para configurar el identificador de

paquete del vídeo de salida.

Nota: El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y

cada PID debe ser diferente.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Out Audio 1 PID: Entre en el menú para configurar el identificador de

paquete de audio a la salida.

Nota: El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y

cada PID debe ser diferente.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Out Program Num: Entre en el menú para configurar el número de programa

de salida.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Out PCR PID: Entre en el menú para configurar el identicador de

paquete de la referencia de reloj del programa.

Nota: El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y

cada PID debe ser diferente.

Pulse ENTER para confirmar la configuración.

Output Service

Name: Entre en el menú para configurar el nombre del servicio

a la salida.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Output Audio 2 PID: Entre en el menú para configurar el identificador de

paquete de la salida del Audio2. Nota: El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y cada PID debe ser

diferente.

Output Audio 3 PID: Entre en el menú para configurar el identificador de

paquete de la salida del Audio3. Nota: El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y cada PID debe ser

diferente.

Página 20 05/2013



PTS Time Set:

Entre en el menú para configurar la sincronización entre

audio y vídeo. Nota: El rango está entre 0 y 800.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú Input Video Mode

Entre en el menú para configurar el formato del vídeo de

entrada. Las opciones son las siguientes:

1920x1080i 29.97, 1920x1080i 25, 1440x1080i 、1440x1080i 25, \ 1280X720p 1280X720p 50, \ 720X480i 29.97, \ 720X576i 25,

、704x480i 29.97

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Menú Input Program List Entre en el menú para seleccionar el programa de entrada que va a ser transcodificado. El programa seleccionado muestra una señal "\*".

Pulse EXIT para salir.

Nota: Cuando el IP Board está configurado en modo IP IN, se muestra la lista de programas en la entrada IP.

Menú Transcoder Audio PID1

Entre en el menú para seleccionar el identificador de paquete del Audio1 del programa transcodificado. El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y cada PID debe ser diferente.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Nota: Cuando se selecciona un programa para ser transcodificado en la opción Input Program List, aquí se muestra su correspondiente Audio PID. Cuando el programa a transcodificar tiene varios Audio PID, se puede seleccionar el Audio PID deseado.

Menú Transcoder Audio PID2

Entre en el menú para seleccionar el identificador de paquete del Audio2 del programa transcodificado. El PID debe ser menos que 8191, mayor que 31 y cada PID debe ser diferente.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Nota: Cuando se selecciona un programa para ser transcodificado en la opción Input Program List, aquí se muestra su correspondiente Audio PID. Cuando el programa a transcodificar tiene varios Audio PID, se puede seleccionar el Audio PID deseado.



#### 4.1.4 Menú IP Board Setup Salida IP

Incluye 15 opciones para configurar los parámetros del codificador. El formato del menú se muestra a continuación:




Figura 8.-

IP Address Entre en el menú para configurar la dirección TS/IP de la

interfaz IP de salida.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú IP Board Net Mask Entre en el menú para configurar la máscara de red de la

interfaz de salida TS/IP.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Menú IP Board Gateway Entre en el menú para configurar la puerta de enlace de

la interfaz de salida TS/IP.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Menú IP Board

MAC Address Entre en el menú para consultar la dirección física de la

interfaz IP.

Menú Protocol Entre en el menú para seleccionar entre el protocolo UDP

o RTP.

Pulse **ENTER** para confirmar la configuración.

Menú TS Pkts Per UDP Entre en el menú para configurar el número de paquetes

TS por UDP. El número puede estar entre 1 y 7.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú Time To Live Entre en el menú para configurar el tiempo de vida. Se

trata de un concepto usado en las redes para indicar por cuantos nodos puede pasar un paquete antes de ser

descartado por la red o devuelto a su origen.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Página 22 05/2013



Menú Type Of Service Entre en el menú para configurar el tipo de servicio. Las

opciones disponibles son: Min Delay; Max Reliability; Max

Throughput; Min Monetary; Normal.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú Gate MAC Address Entre en el menú para configurar la dirección física de la

puerta.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú Multicast 1 Incluye las opciones Multicast IP Address, Multicast UDP

Port, Target MAC Address, Mode y Program List.

Multicast

IP Address: Entre en el menú para configurar la dirección IP

Multicast en un rango de direcciones entre 224.0.0.0 y

239.255.255.255.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Multicast UDP Port: Entre en el menú para configurar el puerto UDP

Multicast.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Target MAC

Address: Entre en el menú para configurar la dirección MAC de la

tarjeta.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Mode: Entre en el menú para configurar el modo. Las opciones

son las siguientes: Filter; Off; All Pass.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Program List: Entré en el menú para seleccionar el programa de

salida. Pulse **ENTER** para seleccionar o cancelar. El programa seleccionado mostrará un símbolo "\*". Pulse

EXIT para salir.

Nota: Esto solo funciona cuando está en modo Filter.

El menú Multicast 2~6 es el mismo que el menú Multicast1.



#### 4.1.5 Menú IP Board Setup Entrada IP

Incluye 9 opciones para configurar los parámetros del codificador. El formato de menú se muestra en la parte inferior:




Figura 9.-

IP Address Entre en el menú para configurar la dirección TS/IP de la

interfaz IP.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú IP Board Net Mask Entre en el menú para configurar el TS/IP interface Net

Mask.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú IP Board Gateway Entre en el menú para configurar la puerta de enlace de

la interfaz TS/IP.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Menú IP Board

MAC Address Entre en el menú para consultar la dirección física de la

interfaz IP.

Menú Protocol Entre en el menú para seleccionar entre el protocolo UDP

o RTP.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Menú Multicast

IP Address Entre en el menú para configurar la dirección IP Multicast

en un rango de direcciones entre 224.0.0.0 y

239.255.255.255.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú Multicast UDP Port Entre en el menú para configurar el puerto UDP

Multicast.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Página 24 05/2013



Menú Output Smoothing Entre en el menú para seleccionar entre las opciones de

suavizado de salida:

Auto; Fixed Rate; Disable.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Menú TS Bit Rate Entre en el menú para seleccionar entre la tasa de bits

del transport stream.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

## 4.1.6 Menú PID Processing

Incluye cuatro opciones que afectan a los identificadores de paquete. La estructura de menús es tal como sigue:




Figura 10.-

Menú Program List Incluye las opciones *Input ASI* y *Encoder*.

Input ASI: Entre en el menú para seleccionar el programa de

entrada. El programa seleccionado se mostrará con un

signo "\*" . Pulse EXIT para salir.

Nota: Cuando la tarjeta IP está en modo IP IN, mostrará

el listado de programas de entradas IP.

Encoder: Entre en el menú para seleccionar o cancelar el

programa usando el botón **ENTER**. El programa seleccionado mostrará una señal "\*". Pulse **EXIT** para

salir.

Menú Set

transport stream.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.



Menú MUX Bit Rate

Entre en el menú para configurar el bitrate total de salida

del TS.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú MUX Entre en el menú para activar la multiplexación. Pulse

ENTER para empezar a multiplexar de acuerdo a la

configuración.

#### 4.1.7 Menú Output Setup

Incluye 1 opción para configurar a la salida.




Figura 11.-

Menú Out Source Incluye la opción Out Source.

Out Source: Entre en el menú para seleccionar el modo de salida. Se

puede seleccionar entre Encode / Transcode, MUX y

ASI / IP Input.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Página 26 05/2013



#### 4.1.8 Menú System

Incluye 9 opciones para configurar los parámetros del codificador. El formato de menú se muestra como sique:




Figure 12.-

Menú Local Setting Incluye las opciones: IP Address, Net Mask, Gateway y

MAC Address.

IP Address: Entre en el menú para configurar la dirección IP.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

**Net Mask**: Entre en el menú para configurar la máscara de red.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Gateway: Entre en el menú para configurar la puerta de enlace.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

MAC Address: Entre en el menú para configurar el MAC Address.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú Remote Settings Entre en el menú para configurar la dirección IP de

trampa, que añade una protección adicional para prevenir

ataques específicos de piratas informáticos. Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.

Menú Unit Name Entre en el menú para configurar el nombre de la unidad.

Pulse ENTER para confirmar los cambios.

Menú Software Versión Entre en el menú para comprobar la versión de software.

Pulse EXIT para salir del menú.

Menú Extend Board Select

Entre en el menú para configurar la selección de la tarjeta

de extensión. Las opciones son las siguientes: IP Out

Board: IP IN Board: No Out Board.

Pulse **ENTER** para confirmar los cambios.



Menú Factory Settings Entre en el menú para recuperar los valores originales de

configuración.

Menú SN Entre en el menú para consultar el número de serie del

aparato.

Menú Login ID Entre en el menú para introducir el nombre de Usuario de

la Web que es "root". Si lo desea puede cambiarse.

Menú Login Passwd Entre en el menú para introducir la contraseña que es

"12345". Si lo desea puede cambiarse.

## 4.2 Instalación

Atornille el instrumento en el armario rack estándar de 19".

Conecte el cable de alimentación. Encienda el equipo y espere entre 8 y 10 segundos, mientras el aparato completa el auto-chequeo y la configuración. El LED indicador POWER siempre estará encendido mientras trabaje. Si no se usa el equipo, por favor extraiga la clavija del enchufe. Si desea reiniciar el aparato, por favor déjelo apagado durante unos 5 segundos después de haberlo apagado.

Página 28 05/2013





# 5 MANTENIMIENTO

#### 5.1 Sustitución del fusible

El portafusible está situado en el panel posterior del equipo.

ATENCIÓN: Antes de sustituir el fusible desconectar el cable de red.

Mediante un destornillador retire el portafusibles. Sustituya el fusible dañado por uno nuevo adecuado y vuelva a colocar el portafusibles.

El fusible ha de ser 5 x 20 2A F 250V.

#### EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA DAÑAR EL EQUIPO.

## 5.2 Recomendaciones de Limpieza

PRECAUCIÓN

Para limpiar la caja, asegurarse de que el equipo está desconectado.

#### PRECAUCIÓN

No use para la limpieza hidrocarburos aromáticos o disolventes clorados. Estos productos pueden atacar a los plásticos utilizados en la construcción de la caja.

La caja se limpiará con una ligera solución de detergente con agua y aplicada mediante un paño suave.

Secar completamente antes de volver a usar el equipo.

#### PRECAUCIÓN

No usar para la limpieza del panel frontal y en particular de los visores, alcohol o sus derivados, estos productos pueden atacar las propiedades mecánicas de los materiales y disminuir su tiempo de vida útil.

Página 30 05/2013